



1



2



3



4



5



6



Das schoen-e-berg Fingerabdruck-Abformset

Mit unserer speziellen Abformtechnik mit Silikon können wir die individuellen Linien dreidimensional abnehmen und dadurch Schmuckstücke von höchster Qualität in sensibler Handarbeit herstellen.

ABNAHME MIT SILIKON

- 1 - Lagern Sie unser 2-Komponenten-Silikon lichtgeschützt und fest verschlossen bei Raumtemperatur.
 - Beschriften Sie das Tütchen „Spuren eines Lebens“ mit Ihrem Namen und Adresse.
 - Suchen Sie schon vorab sorgfältig eine geeignete Stelle an den Fingern aus. Sollte der Fingerabdruck zu schwach sein, können Sie alternativ einen Abdruck der Lebenslinien auf der Handinnenfläche oder der Zehen abnehmen. (Dies empfehlen wir vor allem bei Kleinkindern)
 - Verwenden Sie zur Verarbeitung unseres Silikons **keinesfalls Latexhandschuhe**.
- 2 - Das Abformsilikon besteht aus zwei Komponenten (weiß + rot). Entnehmen Sie aus jedem Döschen eine **gleich große Menge** (ca. Erbsengröße).
- 3 - Verbinden Sie die beiden Komponenten durch Kneten oder Reiben solange miteinander bis eine **einheitliche Färbung** erreicht ist. Sie haben genügend Zeit, die Masse sorgfältig zu mischen. Die Aushärtung erfolgt in der Schutzverpackung (Klarsichtdöschen).
- 4 - Anschließend legen Sie das Silikonkugélchen in die Innenseite des flachen Deckels.
- 5 - Kurz den Finger mit einem Tuch abtrocknen. Gegebenenfalls erwärmen und überstrecken.
 - Nun drücken Sie den abzuförmenden Finger (Mitte Fingerkuppe) so in das Silikon, dass die komplette Fläche des Döschens gefüllt ist.
 - Senden Sie uns gerne mehrere Abdrücke zu, aus denen wir dann den Geeignetsten auswählen.
- 6 - Fertig ist der Abdruck!
 - Verschließen Sie nun das Klarsichtdöschen mit dem höheren Deckel. Der Abdruck ist darin sicher aufbewahrt.
 - Danach senden Sie uns den Abdruck in der von uns zur Verfügung gestellten **Luftpolstertasche** zusammen mit dem **Bestellschein** zu.

ABNAHME MIT TUSCH



Wir können natürlich auch Ihre **Tuscheabdrücke** verwenden, sofern diese die Papillarlinien klar und kontrastreich auf weißem, unbedrucktem Papier abbilden. Je nach Qualität des Tuscheabdrucks können Rekonstruktionsarbeiten gegen Aufpreis erforderlich sein, um auch bei diesem Verfahren unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.